

NIBObee Blue




Bluetooth Erweiterung Bluetooth Funkmodul für den NIBObee 2012-11-26

NIBObee Blue

Mit Bluetooth und Android den NIBObee steuern!

Zur Verwendung des Blue-Moduls muss zunächst der abgewinkelte 5-polige Stecker auf der **Bestückungsseite** eingelötet werden:







Die zugehörige 5-polige Buchse wird in den NIBObee an der Stelle X5 eingelötet.

Das Modul muss so in die Buchse gesteckt werden, dass die Kennzeichnungen "+, -, 2, 1" des Moduls mit den Kennzeichnungen auf der NIBObee-Platine übereinstimmen!



Die *App* zur Steuerung des Roboters mit Android und die benötigte *Firmware (.hex-Datei)* für den NIBObee finden Sie hier:

http://blue.nicai-systems.de

Übertragen Sie nun die .hex-Datei auf den NIBObee, stecken das Blue-Modul ein und schalten den Roboter an. Dann starten Sie auf Ihrem Android-Handy die NIBObee-App und los geht's!

Bei Fragen, Problemen oder Reklamationen wenden Sie sich bitte an katja.bach@nicai-systems.de

info@nicai-systems.com	© 2012 nicai-systems, am denkmal 8, 52223 stolberg	Made in Germany
------------------------	--	-----------------